

Tracker GPS Collar for Hunting Dogs

EN Getting started guide

FI Aloitusopas

SE Uppstarts Guide

DE Kurzanleitung

FR Notice de mise en route



TRACKER®  
ARTEMIS



**All rights reserved.**

Manufacturer:

Tracker Oy, Kauppiaantie 30, 90460 Oulunsalo

Tel: +358 (0) 8521 9000, Fax +358 (0) 8521 9100

[www.tracker.fi](http://www.tracker.fi)

Warranty Certificate/Takuutodistus/Garantibevis/Garantiezertifikat/Certificat de Garantie

**Device model / Pannan malli**

---

**Device IMEI / Pannan IMEI**

---

**Seller / Myyjä**

---

**Buyer / Ostaja**

---

**Purchase Date / Ostopäivä**

---

**Licence and registration information / Lisenssi- ja rekisteröintitietoja**

**Tracker for Android / Tracker Hunter 4**

**Registration code / Rekisteröintikoodi**

---

**Own share name / Oma jakonimi**

---

**Viewer password / Katselijan salasana**

---

**GPS-device information / GPS-laitteen tiedot**

**Share name / Jakonimi**

---

**Phone number / Puhelinnumero**

---

**Owner password / Omistajan salasana**

---

**Viewer password / Katselijan salasana**

---

# FIN

## Aloituspapas

### Tekniset tiedot

Käyttölämpötila-alue	-25C – +55C
Vesitiivis, suojausluokka	IP-67
Paikannus	GPS/Glonass
Verkko	LTE Cat M1, Nb-IoT, GSM
Sisäänrakennettu mikrofoni	
Sim-kortti	IoT-SIM (sisältyy)
Paino:	290 g
Akku	Lithium-Ioni 3200 mAh

Kuori lasikuituvahvistettu, elektroniikka iskunvaimennettu

Tracker Oy vakuuttaa täten, että Tracker Artemis -tyyppiset laitteet ovat direktiivin 1999/ EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevan direktiivin muiden ehtojen mukainen.



Tämä tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun se on käytetty loppuun. Tämä koskee sekä laitetta, että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Mikäli erillistä kierrätyspistettä ei ole tarjolla, voi tuotteen palauttaa myyjälle tai valmistajalle.



## Arvoisa asiakas,

Kiitos, että valitsit kotimaisen Tracker-koirapaikantimen. Tracker-tuotteet on suunniteltu ja valmistettu huolella. Toivomme, että olet tyytyväinen laitteiston hankintaan. Oikealla käytöllä ja järkevällä huollolla laite tarjoaa sinulle vuosiksi luotettavaa paikannusta.

Tällä oppaalla pääset alkuun Tracker-koirapaikantimen käytössä. Kun tunnet laitteen toiminnan, osaat käyttää sitä oikein, turvallisesti ja mahdollisimman monipuolisesti.

Tämä aloitusopas koskee Tracker Artemis -koirapaikantimen käyttöön-ottoa.

Tarkemmat käyttöohjeet ja takuulausekkeen löydät tarvittaessa verkkosivuiltamme osoitteesta: **[tracker.fi/help](https://tracker.fi/help)**



## Havainnekuva





## Laitteen käyttöönotto

Käyttääksesi Tracker-koirapaikanninta varmista, että mobiililaitteessasi on ladattuna sovelluskaupasta Tracker for Android tai Tracker Hunter 4 (iOS) -sovellus ja ohjelmaan on ostettuna käyttöaika. Voit käyttää ohjelmaa myös verkkoselaimella osoitteessa *client.tracker.fi*. Voit hankkia käyttöaikalisenssin ostamalla suoraan sovelluksesta, Tracker-verkko-kaupasta tai jälleenmyyjältä.

## Tracker Easy -koirapaikantimen käyttöönotto

1. Android: Valitse kirjautuneena Tracker Hunter 4 -sovelluksessa  ja paina oikeasta yläkulmasta 

Iphone & iPad: Valitse sovelluksessa  > Laitteet > 

2. Valitse avautuvasta valikosta Lisää Tracker Easy.

3. Ota sovelluksen ohjaamana valokuva tuotepaketin kyljessä olevasta QR-koodista hyvin valaistussa ympäristössä.

4. Juuri rekisteröimäsi paikannin tulee näkyviin ohjelmassa Kohteet-luettelo.



## **Laitteen peruskäyttö**

### **Käynnistäminen**

Käynnistääksesi laitteen, avaa kääntöpuolella oleva läppä, jossa lukee OPEN HERE.

Paina virtapainiketta niin kauan, että laitteen LED-valo alkaa vilkuttaa keltaista. Laitte on käyttövalmis, kun se alkaa vilkuttamaan vihreää valoa.

Sulje läppä huolellisesti ennen laitteen asettamista koiran kaulaan.

### **Sammuttaminen**

Sammuttaaksesi laitteen, paina virtapainiketta pohjassa, kunnes LED-valo alkaa vilkkua punaisena sammumisen merkiksi. Voit päästää virtapainikkeesta irti, kun punainen LED-valo alkaa palaa punaisena yhtäjaksoisesti.

### **Lataaminen**

Kytke verkkolaturi latausliittimeen, joka sijaitsee lähettimen takapuolella OPEN HERE -löpän alla. Huomioi, että laturi on sijoitettava siten, että se on tarvittaessa helppo irroittaa pistorasiasta ja latausjohto pannasta.

## Kiinnittäminen koiralle

- Varmista ohjelmasta, että laite antaa tuoreen paikan oikein.
- Käytä vähintään yhtä tukiklipsiä, kun ulkoinen GSM-antenni on kiinnitettyä laitteeseen.
- Käytä aina ulkoisen GSM-antennin tulppaa, kun käytät laitetta ilman ulkoista antennia.
- Aseta panta koiran kaulaan siten, että Tracker Artemis -teksti ja LED-valot osoittavat koiran kuonon suuntaan.
- Ulkoisen GSM-antennin tulisi osoittaa suoraan ylöspäin ollessaan koiralla. Tarvittaessa voit käyttää useampaa tukiklipsiä antennin asennon säätämiseksi. Parhaan kuuluvuuden saavuttamiseksi viimeiset 18 cm antennin kärjestä tulisi olla irti koiran kehosta.
- Älä laske koira irti ennen kuin olet varma, että laite lähettää paikkaa. VINKKI: Käynnistä laite jo kotona tai matkalla metsästysalueelle. Näin laite saa rauhassa lukita satelliitit seurantaan, sekä tehdä muut tarvittavat toimet. Laitteen virrankulutus perusasetuksilla on merkityksetön, vaikka sen käynnistääkin 15-30 min ennen varsinaista käyttöä.

## **Eu-vaatimustenmukaisuusvakuutus**

**Tuotteen tunniste:** Tracker Artemis

**Valmistajan nimi ja osoite:** Tracker Oy, Kauppiaantie 30, 90460 Oulunsalo, Finland

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

### **Vakuutuksen kohde:**

**Tuote:** Tracker Artemis -eläinpaikannin

**Tuotemerkki:** Tracker

**Malli:** Artemis

**Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukais-tamislainsäädännön vaatimusten mukainen:**

EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-17 V3.2.0, Draft EN 301 489-19 V2.1.0, Draft EN 301 489-52 V1.1.0, EN 300 328 v2.1.1, EN 301 511 v12.5.1, EN301908-1 v11.1.1, 5.3.1 bands 3, 8 and 20, EN 50566, EN 62209-2  
Turvallisuus: IEC 62368-1


**Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:**

2011/65/UE, 2014/1/UE - 2014/6/UE & 2014/8/UE - 2014/16/UE

### **Valmistajan puolesta allekirjoittanut:**

Oulu 9.4.2019

Tracker Oy



*Markus Salmenpohja, CEO*