

TRACKER

ARTEMIS

EN: Installing Tracker Artemis Microphone Protector
FI: Tracker Artemis -mikrofonisuoja asentaminen
SE: Installation av Tracker Artemis mikrofonskydd

ENG: Tracker Artemis Microphone protector helps counting bark when dog hair or skin causes disturbance to the microphone by touching it.

FIN: Tracker Artemis mikrofonisuoja auttaa haukkulaskuria tilanteessa, jossa koiran karva tai iho koskettavat mikrofoniiin niin, että ne tuottavat häiriötä mikrofonääneen.

SE: Tracker Artemis mikrofonskydd hjälper till att räkna skall när hundens hår eller hud stör mikrofonen genom att vidröra den.

<p>EN: Carefully clean the top cover around the microphone area.</p> <p>FI: Puhdista ylempi kuori huolellisesti mikrofonikalvon ympäriltä.</p> <p>SE: Rengör försiktigt det övre höljet runt mikrofonområdet.</p>	
<p>EN: Arrange the cover around the microphone foil so that the cover fits well and follows the contours of the microphone.</p> <p>FI: Asettele suoja mikrofonikalvon ympärille niin, että suoja istuu hyvin ja kulkee ääri viivoja.</p> <p>SE: Placera skyddet runt mikrofonfoliet så att skyddet passar bra och dra ut konturerna.</p>	
<p>EN: Remove the protective film from the label</p> <p>FI: Poista tarran suojakalvot.</p> <p>SE: Ta bort skyddsfilmen från etiketten.</p>	
<p>EN: Put the cover in place and press the cover against the case for a while (30s-1 min) so that the cover adheres well to the case.</p> <p>FI: Aseta suoja paikalleen ja paina suojaa kuorta vasten hetken aikaa (30s-1 min), jotta se tarttuu kuoreen hyvin.</p> <p>SE: Sätt skyddet på plats och tryck skyddet mot locket en stund (30s-1 min) så att det fäster ordentligt mot locket.</p>	